



# FLOOR EXPERT

## Neutrale Bodenwischpflege

### Einsatzbereich

Zur Reinigung und Pflege aller wasserfesten Hartbodenbeläge wie PVC, Linoleum, Kautschuk, Gummi, Olefin geeignet. Für beschichtete und unbeschichtete elastische Hartbodenbeläge. Sehr gut auch für Natur- und Kunststeinbeläge geeignet. Im einstufigen Wischverfahren anwendbar.



### Anwendung

#### Unterhaltsreinigung

- *Automatenreinigung*: 1 – 2 % mit klarem, kaltem Wasser verdünnen
- *Manuelles Wischen*: 0,5 – 1 % mit klarem, kaltem Wasser verdünnen

#### Zwischenreinigung/Einpflge

- *Einpflge bzw. Erstpflge*: 1:4 mit klarem Wasser verdünnen (20 %), sauberen Belag wischen und nach dem Trocknen polieren (Schnellläufer/High-Speed-Poliermaschine)
- *Cleanern*: 1:3 bis 1:6 mit klarem Wasser verdünnen (25 – 12 %), über Sprühkännchen auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/min) mit geeignetem High-Speed-Pad polieren
- *Zwischenreinigung*: 1:10 – 1:4 mit klarem Wasser verdünnen (10 – 20 %), Lösung auftragen, mechanisch z. B. mit Einscheibenmaschine bearbeiten, Schmutzflotte aufnehmen (keine Sprayreinigung)

beitsgang

inigung (keine Sprayreinigung)

### Verkaufseinheit

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter  
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 00276  
Art.-Nr. 30247



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0424

pH conc 

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**

Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

**DR.SCHNELL**